# Y09-310X Pro

## 激光尘埃粒子计数器





流量: 28.3L/min

满足GB/T 25915.1-2021、ISO 14644-1:2015等国家标准及药品GMP规范



#### 完全符合以下标准:

GB/T 25915.1-2021 (洁净室及相关受控环境)

GB/T 29024.4-2017/ISO 21501-4:2018 (粒度分析 单颗粒的光学测量方法)

GMP(药品生产质量管理规范)


ISO 14644-1: 2015 (洁净室和相关受控环境)


GB/T 16292-2010 (医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法)

兽药GMP(2020年修订)

FDA 21 CFR part 11

#### 技术原理













空气中的微粒在光的照射下 会发生散射,这种现象叫光 散射。光源产生光束后经过 光束准直单元和狭缝光阑的 作用后转变成为准直扁带激 光束。气流载有大气微粒垂 直与扁带激光束的宽面进入 感应部分。 扁带激光束与气流的交汇处 形成感应区域,微粒在进入 感应区域后被扁带激光束照 射后形成散射光线,散射光 线经过凹面全反镜汇聚后反 射至光信号采集板。 光信号采集板采集到的光信号(光通量)的大小和数量可以直接反映出感应中微粒的粒径大小和数量,穿过感应区域的扁带激光束被光源正对面一侧的消光陷阱消除吸收。



- 采用密闭的316L不锈钢材质外壳,防尘防水且耐受洁净室任何消毒试剂,并利于仪器表面擦拭清洁。
- 屏幕采用10.1寸触控屏, 可轻松实现带手套操作。
- 整体结构圆润紧凑,整体尺寸小,一体式外壳,仪器背部有通讯接口并配防尘防水 橡胶垫,无卫生死角,方便消毒熏蒸、擦拭。
- 内嵌式打印机,可选热敏、针式打印类型。
- 内置可拆卸电池,持续运行时间可达8小时以上,最大可配备三节电池。
- 内置排风过滤器和换气滤芯,设备对环境不产生二次污染。
- 可导入、导出测试SOP, SOP种类、数量不限。
- 内置高精度流量传感器,自动调节流量,确保流量精度±5%。
- 四级权限管理,并具有审计追踪功能。
- 可USB直接导出PDF报告。
- 直接在计数器内创建原始电子记录。
- 内置蓝牙、Wifi、网口功能。
- 可选配扫码枪,便于信息输入。
- 可提供入网标准协议,可与其他设备互联互通。
- 地图导入功能,可实现检测点的动态定位。
- 历史数据趋势统计功能,可按月度、季度、年度显示粒子浓度趋势。
- 历史数据分类管理,可按时间、房间、产品批号等模糊查询。
- 等动力采样头可直接安装仪器进气口,无需其他转接配件。
- 为用户创建唯一的电子签名。





#### 数据采集








- 上传房间的实况地图
- 计数方式:累计 ∑ 差值△
- 计数单位可任意切换:周期、ft³、m³
- 采样定位点准确,方便观察
- 准确搜索时间、房间、人员进行对采样数据记录
- 自动生成点位平均值、总平均值、UCL值和统计数据

#### 数据趋势



- 采样环境的粒子浓度变化趋势图
- 采样数据以PDF格式导出

- 可生成多种相关标准的报告
- 可存储1000万条采样数据



尺寸	278x235x215mm <sup>3</sup>
质量	7. 5kg(含三节电池)
显示	10.1英寸电容式触摸屏(IP65级)
语言	中文、英文
供电电源	DC21V(可充式内置锂离子电池)
粒径通道	0. 3um. 0. 5um, 1. 0um, 3. 0um, 5. 0um, 10um
采样周期	1秒──99999秒之间任选
采样流量	28.3L/min
允许最大采样浓度	35000颗/L(尘埃颗粒粒径不小于0.3μm), 采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体
零计数	5 分钟内 1 颗或少于 1 颗,95%置信区间
报警	屏幕、声音(流量、通讯、阈值、电量、内部温度、电池温度、自检)
排气	内置HEPA滤器(>99. 997‰0. 3um)、H13级别玻纤滤芯(>99. 95‰0. 3um)
数据存储	至少储存1000000组普通测试数据、10000组统计模式的运行数据
数据安全	四级权限管理
电池安全	CE-EMC、FCC、UKCA、UL、UN、PSE、KC、CCC、BSMI、CB、GBT28164-2011
报告	报告符合1SO/EUGMP/CHINESEGMP规范
光源寿命	半导体激光光源,寿命大于 30000小时
自净时间	≤10min
接口	USB、以太网口、蓝牙、串口(RS232、RS485)、Wifi、PHA、 可选相对湿度和温度传感器探头 PN 2088928 的专有 DIN 端口
电池	14. 4V, 6600mAh, 三节续航超过8h、可根据需求配1、2、3节电池
房间/位点	不限制
房间名称	长度不限制(中文、字母、数字、特殊字符)
校验频率	推荐一年一次
外壳材质	316L不锈钢
打印机	内嵌式打印机,可选热敏、针式打印类型
打印机 使用环境	内嵌式打印机,可选热敏、针式打印类型 温度:32-104°F(0 - 40°C)、湿度:5-95%(无冷凝)

### 联系我们

地 址: 江苏省苏州工业园区唯新路2号

电 话: 0512-68246607 / 68241657

传 真: 0512-68241387

邮 箱: sj@sj-auto.cn

邮 编: 215122

授权代理